

1. Der gute Eindruck im Interview – 8 Tipps für eine gute Sound-Qualität

Entspanne Dich. Es wird wie ein lockeres Gespräch unter Freunden.

Sorge dafür, dass wir ungestört sind: Telefon, Email, Facebook usw. alles lautlos oder am besten für die kurze Zeit ganz ausschalten.

Führe das Interview in einem “vollen” Raum. Also am besten mit Teppichboden, Bildern an den Wänden, Schränke usw. Je voller der Raum ist, desto satter der Klang. Ein leerer Raum hat einen Hall wie eine “Bahnhofshalle”.

Am besten ca. 30 Minuten vor dem Interview nichts Essen, um übermäßiges Räuspern während des Interviews zu vermeiden.

Trinke vor dem Interview ein Glas stilles (!) Wasser. Kohlensäure könnte zu unkultivierten Körpergeräuschen während des Interviews führen.

Schließe Programme/ Anwendungen wie Browser, Dropbox o.a., sofern Du nicht über eine wirklich schnelle (mind. 25.000 DSL) Internetverbindung verfügst.

Auch wenn WLAN bequemer ist. Ein angeschlossenes LAN-Kabel als Internetverbindung ist weniger anfällig für Störungen / Störgeräusche als eine WLAN Verbindung.

Benutze bitte ein Headset / externes Mikrofon. Die in Laptops / Computern eingebauten Mikrofone bieten meist eine unterdurchschnittliche Qualität für Audioaufnahmen. Insbesondere wenn dann, wenn sich noch der interne Lüfter im Computer einschaltet, hört es sich an als wenn ein D-Zug vorbei rauscht.

Denke daran, dass Du Dich ausschließlich über Deine Stimme präsentierst – und diese soll schließlich sauber und klar beim Zuhörer ankommen.

Wenn Du kein externes Mikrofon/ Headset hast, kann ich Dir in 3 Preiskategorien gute Headsets/ Mikrofone empfehlen:

(Kat. ab 25,- EUR) [Sennheiser PC8, USB](#)

(Kat. ca. 60,- EUR) [Blue Snowball, USB Mikrofon](#)

(Profigerät ca. 140,- EUR) [Zoom H2N eventuell mit Zubehörpaket \(Mein Studio-Mikro\)](#)

2. Der Interview-Leitfaden

Folgend haben wir einen Interview-Leitfaden zu Deiner Information angefügt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass “echte” und ergreifende Geschichten aus dem wahren (Reise-) Leben die besten Interviews ergeben. Dagegen kommen kühle Meinungen oder abstrakte Darstellungen nicht allzu gut beim Publikum an. Daher freue ich mich insbesondere, wenn Du mit uns Deine echten und tiefgreifenden Erfahrungen teilst, denn dann hast auch Du den größten Vorteil aus diesem Interview.

Wichtig:

Das Ziel des Interviews ist die Zuschauer neugierig zu machen, an [WorkandTravel20.de](#) zu binden und Vertrauen aufzubauen. Also bringe die Informationen über Dein Geschäft und eventuelle Pitches nur beim Punkt „Dein Projekt“ des Interviews.

Achtung:

Mache Dir gerne Stichpunkte zu den Fragen, aber bitte formuliere die Antworten nicht schriftlich aus und lese diese auf KEINEN FALL ab! Das hört man deutlich und wirkt langweilig und kühl. Die besten Antworten kommen spontan.

Interview-Leitfaden & Fragen

1. Intro wer bist du (oder seid ihr), stell dich (Euch) kurz vor
2. Warum bist Du auf (Welt-, Langzeit-) Reise?
3. Wie bist Du unterwegs? (Flugzeug, Rucksack, 4×4, Wohnmobil)
4. Was gibt Dir das, interessiert Dich? (Menschen, Kulturen, Natur ..)
5. Was hat Dich ursprünglich davon zurückgehalten, auf die Reise zugehen?
6. Was war Dein schwierigster Moment auf Reisen und wie hast Du das gelöst?
7. Wird man nicht irgendwann Reismüde? Was tust Du dagegen?
8. Was kostet Deine Art zu reisen im Monat ungefähr?
9. Welche Tipps hast du für Leute, die eine ähnliche (Welt)-Reise starten wollen?
10. Wie finanzierst Du das, verdienst Du Dein Geld auch über Internet?
11. Hast du ein Projekt auf Deiner Reise und willst Du es hier vorstellen?
12. Blitzlicht-Runde:
 - Welchen Tipp hast Du für meine Hörer, (ev. speziell für Wanderer, Frauen, xy-Fahrer..)?
 - Welches Buch oder Info würdest du anderen für die Vorbereitung empfehlen?
 - Was ist Dein nächstes Reiseziel?
 - Wen würdest Du gerne bei WorkandTravel20.de im Interview hören?
13. Verabschiedung:
 - Welchen „letzten Tipp“ kannst Du uns mit auf dem Weg geben?
 - Bitte teile uns noch eine Website mit, wo wir weitere Infos über Dich und/ oder Dein Projekt finden können.

Das Interview soll ca. 30 bis 45 Minuten dauern.